



Aggiornamento software Iter
del 23/01/2023

Nella giornata di lunedì 23/01/2023 verrà implementato un aggiornamento del sistema informatico che permetterà di risolvere i principali problemi nella stampa del libretto d'impianto dal portale www.ucit.fvg.it

Le principali novità sono:

- il riordino delle sezioni del codice impianto, che saranno così più aderenti all'ordine delle pagine del libretto
- funzioni aggiuntive nella sezione «Dati tecnici» e nella sezione «Generatori»
- l'obbligatorietà dei dati della scheda «Generatori»
- l'obbligatorietà del codice fiscale per poter salvare l'anagrafica del soggetto
- l'introduzione di alert per segnalare i dati mancanti per poter inserire l'RCEE

La sezione «Gestione impianti» prende il nome di «Ricerca impianti già in carico al Manutentore»

Provincia di Udine
UDINE - DEV

Menù gestione Impianti

Impianti ▾ Utilità ▾ Stampe ▾

UCIT

Torna al Portale / Cambia ente

Impianti

- Acquisizione impianto esistente
- Ricerca impianti già in carico al Manutentore**
- Gestione agenda manutentore
- Selezione impianto con dichiarazione in...
- Selezione impianto con manutenzione in...
- Inserisci nuovo Impianto
- Modelli
- Assunzioni di responsabilita
- Manuali

Benvenuto, UTENTE DI PROVA

Per iniziare a lavorare scegli una funzione cliccando su una qualsiasi voce del menu.

Se preferisci, puoi usare la normale pagina di menu [HTML](#).

Puoi anche cambiare la tua [password](#) o [uscire](#) dal programma.

Se preferisci, puoi usare uno stile grafico [ad Alto Contrasto](#).

Leggi le [F.A.Q.](#)

Attenzione, hai 3 messaggi non letti. Per consultarli, clicca qui

[Visualizza il saldo residuo](#)

« Chiudi sessione

« assistenza@oasisoftware.it

www.oasisoftware.com

Cambia password »

Powered by OASI software S.r.l. »

L'ordine delle schede:

Scheda 1. **Dati tecnici** → aggiornata nel layout

Scheda 1.2 Ubicazione - invariata

Scheda 1.6 Soggetti responsabili - invariata

Scheda 3. As. terzo responsabile - modificata la posizione, ora si trova sulla prima riga e non in fondo;
il contenuto è invariato

Scheda 4. **Generatori** → aggiornata nel layout

Scheda 11. RCEE – modificata la denominazione (prima era «Dichiarazioni») e la posizione, ora si trova sulla prima riga

Altre Schede - riunisce tutte quelle funzioni che prima si trovavano sotto Dati Tecnici)

Scheda 13 - Rapporto ispezione/Accertamento

Visualizzazione Impianto

UDIT

UCIT

Home : Impianti

Torna al Portale / Cambia ente

Lista Impianti

Scheda 1 Dati Tecnici

Scheda 1.2 Ubicazione

Scheda 1.6 Soggetti resp.

Scheda 3 As. terzo resp.

Scheda 4 Generatori

Scheda 11 RCEE

Altre schede libretto

Scheda 13 Rapp. Ispezione/Accertamento

Gestione Agenda

Ditte/Tecnici

Documenti

Stampa Libretto

Codice Impianto

Ubicazione:

Codice catasto (Targa)

Responsabile:

Occupante:

Tipo Imp.: Riscaldamento

Visualizza

Modifica

Cancela

Help Guida compilazione campi

1.1 Tipologia intervento

In data*

Tipologia intervento

1.5 Individuazione della Tipologia dei Generatori

Tipologia generatore*

se Altro: specificare il tipo

Eventuale integrazione con

Altro

Per

(m2)

Potenza utile (kW)

Scheda 1 - Dati tecnici:

Provincia di **UDINE - DEV** **Visualizzazione Impianto** UCIT **ucit**

Impianti ▾ Utilità ▾ Stampe ▾ [Torna al Portale / Cambia ente](#)

Home : Impianti

Lista Impianti	Scheda 1 Dati Tecnici	Scheda 1.2 Ubicazione	Scheda 1.6 Soggetti resp.	Scheda 3 As. terzo resp.	Scheda 4 Generatori	Scheda 11 RCEE	Altre schede libretto
Scheda 13 Rapp. Ispezione/Accertamento	Gestione Agenda	Ditte/Tecnici	Documenti	Stampa Libretto			

Codice Impianto _____ Ubicazione: _____ Tipo Imp.: **Riscaldamento** Help
Codice catasto (Targa) _____ Responsabile: _____ Occupante: _____ Guida compilazione campi

Visualizza **Modifica** **Cancela**

1.1 Tipologia intervento Tipologia intervento _____

1.5 Individuazione della Tipologia dei Generatori

In data* _____ Tipologia generatore* _____ se Altro: specificare il tipo _____

Eventuale integrazione con _____ (m2) _____
Altro _____ Potenza utile (kW) _____
Per _____

Stampa targa / Dati riepilogativi dell'impianto

Cod. impianto _____ N° generatori **1**
Imp. provenienza _____
Targa _____
Attenzione: la targa va obbligatoriamente apposta sul mantello dei generatori

Combustibile generatore principale _____ Provenienza dati dell'impianto **RCEE**
Cons. annuo(m³/kg) _____ Fascia (per il contributo) **POTENZA DA 35 A 350 KW**
Potenza al focolare nominale totale dell'impianto _____
Potenza utile nominale totale dell'impianto _____
Sottopon. D.P.R. 412 e succ.mod. **SI** Portata _____ (m³/h)/(kg/h)
Tipologia **Autonomo** Tariffa _____
Volume lordo riscaldato **0,00** Cod. identificativo dell'APE _____
Presenza dell'attestato APE _____

Dati scadenza dell'Impianto / Informazioni dell'Impianto

Data di costruzione dell'impianto _____ Marcatura efficienza energetica _____
Data di installazione dell'impianto _____ Data dismissione /Disattivazione _____
Data dell'eventuale riattivazione _____
Data ultimo RCEE _____ Stato **Attivo** Data scad. RCEE. _____
Note _____
Etichetta Stampa **No**

Viene implementata la data in cui si fa la compilazione del libretto

Le voci sono state riordinate sviluppando la pagina in senso verticale

Scheda 1.2 - Ubicazione:



Provincia di **UDINE - DEV** **Visualizzazione Ubicazione** UCIT

Impianti ▾ Utilità ▾ Stampe ▾ [Torna al Portale / Cambia ente](#)

Home : Impianti

Lista Impianti	Scheda 1 Dati Tecnici	Scheda 1.2 Ubicazione	Scheda 1.6 Soggetti resp.	Scheda 3 As. terzo resp.	Scheda 4 Generatori	Scheda 11 RCEE	Altre schede libretto
Scheda 13 Rapp. Ispezione/Accertamento	Gestione Agenda	Ditte/Tecnici	Documenti	Stampa Libretto			

Codice Impianto: _____ Ubicazioni: _____ Responsabile: _____ Occupante: _____ Tipo Imp.: **Riscaldamento** [Help](#)
Codice catasto (Targa): _____ [Guida compilazione campi](#)

[Mappe](#) [Visualizza](#) [Modifica](#) [Storico ubicazioni](#)
[Altre ubicazioni](#)

La voce categoria edificio è stata spostata dalla sezione Dati tecnici a Ubicazione

Scheda 1.2: Ubicazione

Comune: _____ Località: _____ CAP: _____
Unità urbana: _____ Quartiere: _____
Indirizzo: _____ N° Civ. _____/_____/_____ Scala: _____ Piano: _____ Int.: _____
Cat. edificio: **E1 RESIDENZE**
Destinaz d'uso: **Altro**
Ultima variazione: _____

Dati non Obbligatori:
Coordinate geografiche GB X: _____
Coordinate geografiche GB Y: _____
Tipo Catasto: _____
Sezione: _____
Foglio: _____ Mappale: _____ Subalterno: _____ Denominatore: _____

Chiedi sessione [assistenza@oasi-software.it](#) [www.oasi-software.com](#) [Cambia password](#)
Powered by OASI software S.r.l.

Scheda 3 - As. terzo resp.:

The screenshot shows a web application interface with a yellow background. At the top, there is a header bar with the title "Scheda 3: Nomina Terzo Responsabile". Below the header, there is a search bar labeled "Ricerca Responsabile" with a "Cerca" button. To the right of the search bar, there is a "Righe per pagina" section with options "[10 | 30 | 50 | 100]". In the center, there is a red-bordered box containing the text: "Per compilare la scheda 3 del libretto, inserisci un modulo di comunicazione di nomina/cessazione del terzo responsabile" and "Lista Modelli". Below this box, it says "Nessun dato corrisponde ai criteri impostati." On the left side, there is a yellow-bordered box with the text: "La funzione di inserimento è stata modificata per maggior chiarezza". At the bottom, there is a footer bar with links for "Chiudi sessione", "assistenza@oasisoftware.it", "www.oasisoftware.com", "Cambia password", and "Powered by OASI software S.r.l.".

Ricerca Responsabile

Scheda 3: Nomina Terzo Responsabile

[Vai alla prima pagina](#)

Per compilare la scheda 3 del libretto, inserisci un modulo di comunicazione di nomina/cessazione del terzo responsabile

Lista Modelli

Nessun dato corrisponde ai criteri impostati.

Righe per pagina
[10 | 30 | 50 | 100]

La funzione di inserimento è stata modificata per maggior chiarezza

« Chiudi sessione

« assistenza@oasisoftware.it

www.oasisoftware.com

Cambia password »

Powered by OASI software S.r.l. »

Scheda 4 - Generatori:

ATTENZIONE tutti i campi sono obbligatori per poter compilare l'RCEE

Anche nel caso di sostituzione il Gruppo termico attivo rimane sempre il n. 1

Le voci sono state riordinate sviluppando la pagina in senso verticale

- Sono state aggiunte:
- I campi per le specifiche da compilare nel caso si selezioni la voce altro
 - Il campo Rendimento termico utile a Pn max (%)

Alla sezione «Bruciatore» è stata dedicata un'area apposita da compilare solo nel caso serva

Scheda 4.2 - Generatori – Dati Bruciatore:

Sarà possibile registrare anche la sostituzione del solo bruciatore

Ritorna	Visualizza	Modifica	Cancella
---------	------------	----------	----------

Scheda 4.2: Dati Bruciatore

Bruciatore n.

Sostituito?

Bruciatore sostituente

Data costruzione bruciatore

Data di installazione

Data di dismissione

Fabbricante

Modello

Matricola

Tipologia

I campi sono gli stessi che prima si trovavano all'interno della scheda Generatori

* Chiudi sessione [Cambia password](#)
* assistenza@osisoftware.it www.osisoftware.com Powered by OASI software S.r.l. s

Scheda 11 – RCEE: le modalità di inserimento sono invariate

The screenshot displays the 'RCEE e moduli regionali' section of the software. It features a search bar labeled 'Ricerca Responsabile' with a 'Cerca' button. Below the search bar, there are two main options: 'Aggiungi un Rapporto di Controllo dell'Efficienza Energetica (RCEE) di Tipo 1 o Aggiungi un RCEE senza bollino virtuale' and 'Lista Modelli'. A 'Lista Allegati 284' section is also present. The interface includes a 'Righe per pagina' selector with options [10 | 30 | 50 | 100]. A footer bar contains links for 'Chiudi sessione', 'assistenza@oasisoftware.it', 'www.oasisoftware.com', 'Cambia password', and 'Powered by OASI software S.r.l.'.

Visualizzazione impianti di potenza inferiore a 35 kW

Visualizzazione impianti di potenza superiore a 35 kW

Nel caso manchino dati per il caricamento del RCEE, prima dell'inserimento vengono segnalati (ad es.):

The screenshot shows a list of required fields for RCEE or regional modules. The text is as follows:

Prima di inserire RCEE o moduli regionali bisogna inserire i seguenti campi:

- Inserire il campo **Targa** su Scheda 1: Dati tecnici
- Valorizzare a Sì almeno uno dei seguenti campi **Produzione Acqua calda sanitaria, Climatizzazione invernale, Climatizzazione estiva, Altro** su Scheda 4: Generatori
- Valorizzare ognuno dei seguenti campi **Produzione Acqua calda sanitaria, Climatizzazione invernale, Climatizzazione estiva, Altro** su Scheda 4: Generatori
- Inserire il campo **Rendimento termico utile a Pn max (%)** su Scheda 4: Generatori
- Inserire campo **Data e Tipologia intervento** su Scheda 1.1
- Inserire campo **Tipologia generatore** su Scheda 1.5

The footer bar contains links for 'Chiudi sessione', 'assistenza@oasisoftware.it', 'www.oasisoftware.com', 'Cambia password', and 'Powered by OASI software S.r.l.'.